KRISENLAGER



NOTFALLRADIO PRO

10.000-mAh-Powerbank · LED-Lampe · Handkurbelgenerator

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT

Radiobetrieb · SOS-Alarm · Taschenlampe · Leselampe · Lade- und Entladefunktion · Drei Lademethoden · Akkustandsanzeige · Antenne · Technische Daten · Garantie · Wichtige Hinweise · Lieferumfang

RADIOBETRIEB

- Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um das Radio einzuschalten und die Lautstärke einzustellen.
- Wählen Sie mit dem Bandwahlschalter FM oder AM.
- Ziehen Sie die Antenne heraus, um den Empfang zu verbessern, insbesondere beim Radiohören.
- Drehen Sie den Sendersuchregler, um einen Sender einzustellen. Die grüne Empfangsanzeige leuchtet, wenn ein Sender richtig eingestellt ist.
- Drehen Sie den Lautstärkeregler auf „OFF“, um das Radio auszuschalten.

SOS-ALARM

- Halten Sie die SOS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um einen lauten Alarmton und ein blinkendes Licht zu aktivieren.
- Drücken Sie die SOS-Taste erneut, um den Alarm auszuschalten.

TASCHENLAMPE

- Erster Tastendruck: Die helle Leuchtstufe wird eingeschaltet.
- Zweiter Tastendruck: Die gedimmte Leuchtstufe wird eingeschaltet.
- Dritter Tastendruck: Beide Leuchtstufen werden eingeschaltet.
- Vierter Tastendruck: Die Taschenlampe wird ausgeschaltet.

LESELAMPE

- Klappen Sie das Solarpanel auf und drücken Sie die Taste für die Leselampe, um das Licht einzuschalten.
- Klappen Sie das Solarpanel zu und drücken Sie die Taste erneut, um die Leselampe auszuschalten.

LADE- UND ENTLADEFUNKTION

- Unter der spritzwassergeschützten Abdeckung an der Geräteseite befinden sich der USB-Eingang und der USB-Ausgang.
- Schließen Sie ein USB-Gerät mit einem passenden Kabel an den USB-Ausgang an, um das Radio als Powerbank zu verwenden.
- Wenn das Gerät als Powerbank verwendet wird (Entladen), nimmt die Helligkeit der Akkustandsanzeige ab.

Hinweise

- Verwenden Sie zum Aufladen Ihres Mobiltelefons ein für das Gerät geeignetes Ladekabel.
- Falls der Ladevorgang nicht beginnt, ziehen Sie das USB-Kabel ab und stecken Sie es erneut ein, um den Stromausgang zu aktivieren.

DREI LADEMETHODEN

A. Laden über USB

- Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den Eingang auf der rechten Geräteseite an, um den integrierten Lithium-Akku aufzuladen.
- Während des Ladevorgangs leuchten die vier blauen Kontrollleuchten nacheinander auf.

Wichtig: Laden Sie das Radio mindestens einmal alle drei Monate auf.

B. Handkurbel

- Das Radio kann durch Drehen der Kurbel an der Unterseite aufgeladen werden. Dabei wird der Dynamo angetrieben.
- Die Kurbel kann sowohl im als auch gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.
- Drehen Sie die Kurbel etwa 3 Minuten lang mit 120 Umdrehungen pro Minute.
- Dies liefert ungefähr 4 Minuten Beleuchtung oder 15 Minuten Radiobetrieb.

C. Solarenergie

- Richten Sie das Solarpanel für eine möglichst effiziente Ladung auf direktes Sonnenlicht aus.
- Die roten Kontrollleuchten leuchten auf, wenn ausreichend Sonnenlicht für den Beginn des Ladevorgangs vorhanden ist.
- Die Solarladung dient vor allem dazu, den Akku zu erhalten und seine Lebensdauer zu verlängern.

AKKUSTANDSANZEIGE

- Das Gerät verfügt über vier Akkustandsanzeigen (25 %, 50 %, 75 %, 100 %). Diese zeigen den Ladezustand des Akkus an.
- Die Kontrollleuchten leuchten sowohl beim Laden als auch beim Entladen.

ANTENNE

- Das Radio verfügt auf der rechten Seite über eine ausziehbare Antenne.
- Für einen optimalen FM-/AM-Empfang wird empfohlen, die Antenne vollständig herauszuziehen.

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich	AM: 522–1620 kHz FM: 87–108 MHz
Abmessungen	16 × 9 × 8 cm
Gewicht	500 g
Akku	10.000 mAh, 3,7 V
Solarpanel	5 V / 0,3 W
Handkurbel	5 V / 1,5 W
USB-Eingang	DC 5 V / 2 A
USB-Ausgang	DC 5 V / 2,4 A (max.)

BETRIEBSDAUER BEI VOLLER AKKULADUNG

Radio	ca. 90 Stunden
Radio + LED-Beleuchtung	ca. 30 Stunden
Radio + Leselampe	ca. 9 Stunden

GARANTIE

Für das Produkt gilt ab Kaufdatum eine 12-monatige Garantie auf Herstellungsfehler.

WICHTIGE HINWEISE

- Bei der ersten Verwendung oder wenn das Gerät länger als 60 Tage nicht benutzt wurde: Drehen Sie die Handkurbel 1 Minute lang, um den Akku zu aktivieren.
- Schützen Sie das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf das Produkt.
- Vermeiden Sie eine Tiefentladung des Akkus. Sie kann die Lebensdauer verkürzen oder den Akku beschädigen.
- Leuchten Sie mit der Taschenlampe nicht direkt in die Augen.

LIEFERUMFANG

- 1 × Notfallradio
- 1 × Bedienungsanleitung
- 1 × USB-Kabel